


# Схема установки для котлов моделей REX, BLUNOX.E, REX K, REX F, REX KF и GREENOX.e: 1 прямая зона, 1 генератор



## Описание:

1. Генератор тепла
2. Горелка
3. Панель управления  $\phi$  **eterm**<sup>™</sup>
4. Расширительный бачок котла
5. Антиконденсатный насос
6. Расширительный бачок системы

7. Насос оборудования
8. Термометр
9. Обработка воды
10. Фильтр
11. Узел загрузки
12. Отсечной клапан топлива

- SE Внешний датчик  
 SM Датчик подачи воды  
 SC Датчик котла  
 NR Обратный клапан  
 VI Отсечной клапан  
 SI Защита I.S.P.E.S.L.